

## A) Audiosysteme mit 6 CD-Tasten:



Die PhatBox nutzt die 6 DISC-Tasten als Modus-Tasten. Die Titel werden immer entsprechend des zurzeit ausgewählten Browser-Modus sortiert.

**In den Browser-Modi:**

2  
 3  
 4  
 5

Wiedergabeliste   Album   Künstler   Genre

= Auf die nächste **Auswahl** im jeweiligen **Modus** wechseln. (Die verschiedenen Modi werden auf der Rückseite der Karte erklärt.)

**Im Titel-Modus:**

1

Titel

= Auf den nächsten **Titel** der **Auswahl** wechseln.

→ → 1

Beliebiger Modus 5 Sekunden Titel-Modus können, die in dem gewählten Browser-Modus enthalten sind.

## B) Audiosysteme mit zwei CD-Tasten:



DISC -  
 DISC +  
 Mit den DISC-Tasten werden nacheinander fünf **Modi** aufgerufen. (Die verschiedenen Modi werden auf der Rückseite der Karte erklärt.)

Direkt nach der Auswahl des gewünschten **Modus** mit den Tasten "VORWÄRTS SUCHEN" und "RÜCKWÄRTS SUCHEN" auf die nächste **Auswahl** in diesem **Modus** wechseln.

oder SEEK

Fünf Sekunden nach Beginn der Wiedergabe des ersten Titels wird automatisch auf den "Titel-Modus" umgeschaltet. Mit den Tasten "NÄCHSTER TITEL" oder "VORWÄRTS SUCHEN" auf den nächsten **Titel** dieser **Auswahl** wechseln.

oder SEEK

## Modus

**Modus Wiedergabeliste**

2

Die Wiedergabelisten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf der DMS-Kassette gespeichert sind.



oder



= Anzeige des nächsten Titels der Wiedergabeliste.



halten



= Schnelles Durchblättern der Wiedergabelisten.

**Modus Album**

3

Die Alben werden nach Künstlern gruppiert, die Künstler werden alphabetisch sortiert.



oder



= Anzeige des nächsten Albumnamens (gruppiert nach Künstlern).



halten



= Alphabetische Anzeige der Künstler (Gruppen).

**Modus Künstler**

4

Die Künstler werden alphabetisch aufgeführt.



oder



= Alphabetische Anzeige der Künstler.



halten



= Anzeige des ersten Buchstabens des Künstlernamens.

**Modus Genre**

5

Die Genres werden alphabetisch aufgeführt.



oder



= Alphabetische Anzeige der Genres.



halten



= Anzeige des ersten Buchstabens des Genrenamens.

**Modus Funktionen**

6



oder



= Anzeige der Funktionen.



oder



= Angezeigte Funktion auswählen.